

Vor dem Gebrauch
Avant l'utilisation
Prima dell'uso
Before use

Bitte lesen Sie alle in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Informationen durch. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf und geben Sie diese an Nachbenutzer weiter. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäss dieser Anleitung verwendet werden. Beachten Sie die Sicherheitshinweise. Gerät am besten an FI-Schutzschalter (max. 30 mA) betreiben. Deckel im Betrieb vorsichtig abnehmen - Verbrühungsgefahr.

Veuillez lire toutes les informations contenues dans ce mode d'emploi. Conservez ce mode d'emploi pour vous y référer et joignez-le à l'appareil si une autre personne doit l'utiliser. Cet appareil ne peut être utilisé que pour l'usage décrit dans ce mode d'emploi. Veuillez vous conformer aux consignes de sécurité. Brancher de préférence l'appareil sur une prise sécurité FI (max. 30 mA). Soulever le couvercle avec précaution - Risque de brûlure.

Leggete tutte le informazioni contenute in queste istruzioni per l'uso. Conservate con cura il presente manuale e trasmettetelo ad utenti seguenti. L'apparecchio deve solamente essere adoperato allo scopo previsto in conformità a queste istruzioni. Osservate le direttive di sicurezza. Usare l'apparecchio con un interruttore di circuito FI (max. 30mA). Togliere il coperchio con attenzione durante il funzionamento: pericolo di ustione.

Please read these instructions. Keep the instructions carefully and pass them on to further users. The appliance must only be used for the intended purpose according to these instructions. Observe the notes on safety regulations. Appliance is best operated using an RCD (max. 30 mA). Remove lid with care whilst in operation - danger of scalding yourself.

Vor Erstgebrauch
Avant la première utilisation
Prima del primo impiego
Before using the appliance for the first time

1 Zubehör
Accessoires
Accessori
Accessories

Mit heissem Spülwasser waschen, nachtrocknen
Laver à l'eau chaude avant de bien sécher
Lavare con acqua calda, poi asciugare
Wash with hot dishwater, then dry

2 Dampferzeuger
Compartment vapeur
Erogatore di vapore
Steam generator

Feucht abwischen, trocknen lassen
Essuyer avec un chiffon humide et sécher
Pulire con un panno umido e poi asciugarlo
Can be wiped with a damp cloth, then dried

3 Zusammenbau
Assemblage
Assemblaggio
Assembly

Geräteübersicht
Description de l'appareil
Descrizione dell'apparecchio
Appliance description

Deckel
Couvercle
Coperchio
Lid

Dampföffnung
Ouverture de vapeur
Apertura per il vapore
Steam vent

Handgriff
Poignée
Impugnatura
Handle



Eierhalter
Porte-œufs
Portauova
Egg holder

Sockel mit Dampferzeuger
Socle avec compartiment vapeur
Base con erogatore di vapore
Base with steam generator

Messbecher
Gobelet
Misurino
Measuring beaker

Kabelaufwicklung
Enroulement du câble
Avvolgicavo
Cable coil

Eierpiker
Aiguille pour piquer
Ago per infilzare
Egg needle

Refined/protected by "ergonomic communication" - Ergocomprendere GmbH
Unauthorized use/copying is liable to punishment.

Gebrauchen
Utiliser
Use

1 Wasser einfüllen
Remplir de l'eau
Riempire l'acqua
Fill water

Wassermenge nach eigenem Bedarf/ Eigrösse variieren
Varier la quantité d'eau selon les besoins/le calibre des œufs
Variare la quantità di acqua in base al bisogno/alla grandezza dell'uovo
Vary amount of water as required/egg size

! Gerät nie ohne Wasser einschalten, Dampferzeuger nicht überfüllen
Ne jamais mettre l'appareil en marche sans eau, ne pas dépasser le niveau d'eau dans le compartiment vapeur
Non accendere mai l'apparecchio senza l'acqua, né riempire troppo l'apparecchio
Never switch on appliance without water, do not overfill steam generator

2 Vorbereiten
Préparer
Preparazione
Preparation

Eier oben anstechen
Piquer les œufs en haut
Forare le uova in alto
Pierce eggs at top

3 Zubereiten
Préparer
Preparazione
Preparation

Das Gerät wird heiss, es entsteht Dampf - Verbrennungsgefahr
L'appareil chauffe et produit de la vapeur - Risque de brûlure
L'apparecchio diventa caldo e viene prodotto vapore; pericolo di ustione
Appliance becomes hot, with steam issuing - otherwise you may burn yourself

4 Ausstecken
Débrancher
Scolligare
Unplug

Gerät ist heiss. Vor dem Wegräumen auskühlen lassen
L'appareil est chaud. Avant le rangement laisser refroidir
L'apparecchio è caldo. Prima di rimuoverlo, lasciare raffreddare
The appliance is hot. Let it stay to cool out, before remove

Entkalken
Détartrage
Decalcificare
Descaling

Zuerst Netzstecker ziehen
Avant le nettoyage, retirer la fiche
Prima di pulire estrarre la spina di corrente
Remove the plug from the mains before cleaning

Dampferzeuger
Compartment vapeur
Erogatore del vapore
Steam generator

Einige Minuten mit Essig bedecken, dann mit Wasser spülen
Couvrir de vinaigre et laisser agir quelques minutes, puis rincer à l'eau claire
Lasciare alcuni minuti immersa nell'aceto, quindi sciacquare con acqua
Cover with vinegar for several minutes, then rinse with water

Eier warmhalten im Gerät
Garder les œufs au chaud dans l'appareil
Tenere in caldo le uova nell'apparecchio
Keeping eggs warm in appliance

oder - ou - o - or

Geniessen!
Savourer !
Gustare!
Enjoy!

Halbbarkeit: ~ 2 Tage, im Kühlschrank 1 Woche
A consommer : ~ 2 jours, au réfrigérateur 1 semaine
Da consumarsi entro: ~ 2 giorni, in frigorifero 1 settimana
Use within: ~ 2 days, can be kept one week in fridge

Reinigung
Nettoyage
Pulizia
Cleaning

Zuerst Netzstecker ziehen
Avant le nettoyage, retirer la fiche
Prima di pulire estrarre la spina di corrente
Remove the plug from the mains before cleaning

Mit heissem Spülwasser waschen, nachtrocknen. Nicht spülmaschinenfest!
Laver à l'eau chaude avant de bien sécher. Ne pas mettre au lave-vaisselle!
Lavare con acqua calda, poi asciugare. Non lavare in lavastoviglie!
Wash with hot dishwater, then dry. Do not put into the dishwasher!

Feucht abwischen, trocknen lassen. Keine Lösungsmittel verwenden
Essuyer avec un chiffon humide et sécher. Ne pas employer de solvants
Pulire con un panno umido e poi asciugarlo. Non usare mai soluzioni contenenti acidi
Can be wiped with a damp cloth, then dried. Do not use scourers or solvents



Garantieschein - 2 Jahre Garantie
Bulletin de garantie - 2 ans de garantie
Garanzia - 2 anni di garanzia
Guarantee - 2 years guarantee

Eierkocher
Cuiseur à œufs
Cuoci-uova
Egg boiler

Modell/Erzeugnis
Modèle/produit
Modello/prodotto
Model/product

Seriennummer
Numéro de série
Numero di serie
Serial number

Verkäuferfirma
Firme
Ditta
Company

Verkäufer
Vendeur
Venditore
Sales assistant

Verkaufs-/Lieferdatum
Date de vente/livraison
Data di vendita/consegna
Sales/delivery date

Stempel
Timbre
Timbro
Stamp

Käufer
Acheteur
Aquirente
Customer

Art.-Nr. 7397

CH
Trisa Electro AG
Kantonsstrasse 121
CH-6234 Triengen
info@trisaelectro.ch
+41 41 933 00 30

DE
HKS
Satellitentechnik
Vertriebs GmbH
Graf von Stauffenbergstr. 8
D-63150 Heusenstamm
HKS-GmbH@T-online.de
+49 (6104) 5920

AT
Franz Holzbauer
Service GmbH
Unterhaus 33
A-2851 Krumbach
service@trisaelectro.at
+43 (2647) 4304070

